

Ytterpanel med dold spikning

Grattis till ett bra val! Med vår ytterpanel med dold spikning får du en snyggare fasad och ett säkrare montage.

MONTERINGSANVISNING

Innan du monterar din panel ska du sortera bort panel som eventuellt är skadad. Det är viktigt att du bara använder hela och oskadade brädor och att eventuella skador på panelen åtgärdas omgående.

Du kan montera panelen antingen liggande (horisontellt) eller stående (vertikalt). Liggande panel ska monteras fjädern uppåt.

När du ska montera liggande (horisontell) panel med dold spikning ska spanten på det understa (första) varvet stödja mot ett J-clip monterat på regel med CC60-avstånd samt fästas i varje regel med två spikar i fjädern.

När du monterar resterande varv fäster du panelen i varje regel med två spikar i fjädern.

I övrigt ska panelen vara korrekt monterad enligt AMA-Hus kapitel HSD.16 samt SP:s handbok av träfasader.

Spikens längd får inte vara så lång att den riskerar att skada vindskyddet bakom ytterpanelen. Spikens rekommenderade mått är 2,1x50 mm.

Ytor som har kapats och ytor som du eventuellt har fått skador på ned till bart trä, behöver du omedelbart grunda med JOTUN VISIR Oljegrunning. På mellanstruken panel behöver du göra slutstrykningen inom två år.

