

Underlagspontlucka

Grattis till ett bra val! Vår underlagspontlucka effektiviserar takläggningsprocessen och sparar tid.

MONTERINGSANVISNING

Använd inga skadade luckor. Särskilt viktigt att eventuella fuktskador bortsorteras. Mät fuktkvot om osäkerhet råder. Målfuktkvot är cirka 16 procent.

Utför montagearbete endast vid uppehållsväder och torr miljö.

Underlagsspontluckan är spikad med veckade spikbleck och tillåter hantering från båda sidor utan att luckan faller isär.

Underlagsspontluckan läggs med spikblecken uppåt, och den notade (spårförsedda) kanten nedåt takfallet. Slå ihop luckorna ordentligt.

I den färdiga inbrädningen får det inte finnas uppstickande spik eller skruv eller annat som kan orsaka skador på täckning med plan plåt, tätskiktsmattor, dukar eller dylikt.

Underlagsspontlucka skarvas på takstol och spikas med rostskyddad spik – eller skruvas på samtliga takstolar enligt nedan:

- Lucka med bräda 95 mm 1 spik per bräda och på varje takstol 2 spik per takstol vid skarv
- Lucka med bräda 120 mm 2 spik per bräda och på varje takstol 2 spik per takstol vid skarv
- Max takstolsavstånd CC 1200 mm.
- Täck snarast taket för skydd mot fukt efter dagens slut och när montagearbetet är klart.
- Försäkra er också att utrymmet under luckorna är väl ventilerat.

För taksprång med synlig undersida ska virke av sort G4-2 eller bättre användas och som uppfyller krav och mått enligt SS-EN 2321813.

För ytterligare information hänvisar vi till AMA Hus 18.

MINSTA TJOCKLEK PÅ UNDERLAGSSPONT I TAKKONSTRUKTION

Taktäckning	Minsta brädtjocklek, mm
Tätskiktsmattor och dukar	23
Plan plåt	23
Svetsade band av rostfri stålplåt	23
Profilerad plåt	17
Takpannor, av tegel eller betong	17
Takskiffer	23
Takspån av trä	20
Sedumtak max 150 kg/m ²	23